

Linea



MONTAGEANLEITUNG

Seite 2

MOUNTING INSTRUCTIONS

Page 4

INSTRUCTION DE MONTAGE

Page 6

MONTAGEHANDLEIDING

Pagina 8

UPUTA ZA MONTAŽU

Stranica 10

MONTÁZNÍ NÁVOD

Strana 12

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

14. oldal

NAVODILO ZA MONTAŽO

Stran 16

MONTÁŽNY NÁVOD

Strana 18

Русский



стр. 20

MONTERINGSANVISNING

Sida 22

INSTRUKCJA MONTAŻU

Strona 24



x = Bohrposition in Wand

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden x = Befestigung auf Leiste x = Befestigung auf Schraubhaken

Linea

SICHERHEITSHINWEISE

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Das beigelegte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Bei abweichender Wandbeschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwänden) ist eine andere – der Belastung angemessene – Befestigung bauseits vorzunehmen.
- **⚠ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.**
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagssets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Spiegelschranktüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Spiegelkanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
 - Hochschrank (bei 600 mm Breite)
 - Regal
 - Waschtischunterschrank bei 700 mm (unterschiedliche Aufhänger bei 1000 mm und 1700 mm Breite)
 - Unterschrank, Highboard mit Schubkastensystem
- Unterschiedliche Aufhängebreiten bei Spiegelschrank beachten
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.

HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

i ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Achtung: Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!



PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden.

MONTAGEREIHENFOLGE

i Abbildungen siehe Anhang

1. **Türen demontieren (Abb. A)**
2. **Schubkästen demontieren**
 - Standard- Technik (Abb. A1)
 - Comfort- Technik (Abb. A2)
3. **Spiegelgriff montieren (Abb. B)**
4. **Leuchte montieren (Abb. C/C1/C2/C3/C4)**
⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
5. **Gesimsboden aufsetzen (Abb C3)**
6. **Möbel aufhängen**
 - Spiegelschrank
 - Hochschrank, Oberschrank, Mittelschrank, Unterschrank
 - Highboard
 - Waschtischunterschrank
 - Waschtisch
7. **Möbel ausrichten (Abb. D/D1/D2)**
8. **Waschtisch mit LED-Band montieren (Abb. E)**
⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
9. **Waschtisch montieren**
 - Waschtisch aufsetzen (Abb. F)
 - Waschtisch abdichten (Abb. F1)
10. **Armatur anbringen (Abb. G)**
 - **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
 - Armatur nicht zu fest anziehen!
11. **Ablageplatte aufschrauben (Abb. H)**
 - **Achtung:** Nicht durch die Ablageplatte bohren!
 - Die beigelegten Schrauben benutzen.
12. **Türen montieren (Abb. I)**
13. **Schubkästen montieren**
 - Standard- Technik (Abb. J)
 - Comfort- Technik (Abb. J1/J2)
14. **Türen ausrichten (Abb. K/K1/K2)**
15. **Schubkästen ausrichten**
 - Standard- Technik (Abb. L)
 - Comfort- Technik (Abb. L1/L2/L3)



x = drilled position in the wall

FFL = Fastening on a strip x = Fastening on a screw hook

FFL = finished floor level

SAFETY ADVICE

- The mounting must only be done by experts.
- Please read through the mounting instructions carefully before mounting in the bathroom.
- **Warning: defective mounting is dangerous!**
- Check whether the wall is suitable for the mounting and that the fasteners are strong enough for the forces involved.
- The enclosed fastening material is only suitable for solid walls of sufficient load-bearing strength.
- If the nature of the wall is different (e.g. plasterboard or lightweight walls), a different fastening which is suitable for the load should be chosen by the customer.
- **⚠ Electrical installations should only be carried out by a specialist electrician DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Electrified, mirrored cabinets and flat mirrors must be located at a minimum distance of 600 mm away from the bath or shower.
- The safety regulations and standards of the particular countries must be observed.

IMPORTANT INFORMATION

- Inspect the packaging for external damage when it is delivered.
- Please check the number of bathroom cabinets supplied and the associated sets of ironmongery (screws, cover caps, handles, etc.) against the delivery note or the article's label on the packaging.
- **Caution:** only remove the protective caps on the mirrored cabinet's doors after mounting the doors, in order to avoid damaging edges of the mirrors.
- Use suitable spacers or distance blocks to even out the existing differences in level caused by coverings applied to the walls, e.g., partial tiling.
- Reinforce any walls of insufficient load-bearing strength.
- The drilled dimensions are measured from the FFL according to the dimensioned layout.
- Always fasten the hanging bar to the wall with 2 screws!
- Fasten the cabinets with the suspension rails:
 - tall cabinets (600 mm width)
 - Shelf
 - Washstand vanity unit at 700 mm (hangers differ for widths 1000 mm and 1700 mm)
 - Base cabinet, Highboard mit drawer system
- Pay attention to the different hanging widths of the mirror cabinet
- The horizontal spacing between the cabinets can be chosen freely.

TOOLS

- Drill and battery-operated screwdriver
- Stone drill bit of 8 mm dia.
- Wood drill bit of 4 mm
- Folding metre rule and measuring tape
- Spirit level
- Screwdriver with a 3.5 mm tip for Phillips screws
- Screw clamps
- Pencil
- Silicone sealant (transparent and solvent-free)

i KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE

Caution: keep the instructions safely because they contain information about installing and operating the products.



MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- **Caution:** do not use any chemicals, aggressive detergent paste or scouring powder.
- The best way of cleaning the cabinet is to use a damp cloth with some mild washing-up liquid.
- Take care that no residue from droplets remains on the lower edge of bathroom cabinets.
- Polish the mirror with a damp cloth or chamois leather.
- The washbasin can be easily cleaned with any of the usual, non-abrasive cleaning agents.
- Ventilate regularly in order to prevent the mould from forming.

MOUNTING SEQUENCE

i For the figures, see the attachment

1. **Dismantle the doors (Fig. A)**
2. **Dismantle the drawers**
 - Standard technology (Fig. A1)
 - Comfort technology (Fig. A2)
3. **Mount the mirror grip (Fig. B)**
4. **Mount the lamps (Figs. C/C1/C2/C3/C4)**
⚠ The mains wire should not be live!
5. **Install cornice light (Abb C3)**
6. **Hang up the furniture**
 - Mirror cabinet
 - Tall cabinets, upper cabinets, centre cabinets, Base cabinet
 - Highboard
 - Washstand vanity unit
 - washstand
7. **Align furniture (Figs. D/D1/D2)**
8. **Mount the washstand with the LED (Abb. E)**
⚠ The mains wire should not be live!
9. **Mount the washstand**
 - Fit the washstand (Fig. F)
 - Seal the washstand (Fig. F1)
10. **Install the tap (Fig. G)**
 - **Warning:** Use the enclosed rubber seal.
 - Do not overtighten the tap!
11. **Screw on the shelf (Fig. H)**
 - **Warning:** Do not drill through the shelf!
 - Use the enclosed screws.
12. **Mount the doors (Fig. I)**
13. **Mount the drawers**
 - Standard technology (Fig. J)
 - Comfort technology (Fig. J1/J2)
14. **Aligning the doors (Fig. K/K1/K2)**
15. **Align the drawers**
 - Standard technology (Fig. L)
 - Comfort technology (Fig. L1/L2/L3)



X = position de perçage dans le mur

× = fixation sur baguette

× = Fixation sur baguette

BSSA = bord supérieur du sol achevé

CONSIGNES DE SECURITE

- Ne confiez le montage qu'à des personnes compétentes
- Lisez attentivement l'instruction de montage avant de procéder au baignoire.
- **Mise en garde: un montage incorrect entraîne des risques!**
- Vérifiez si le mur est approprié pour le montage et si le matériel de fixation disponible est utilisable compte tenu des forces existantes.
- Le matériel de fixation fourni n'est prévu que pour des murs massifs, suffisamment portants.
- En cas de matériaux muraux différents (par exemple Placoplâtre ou cloison légère), utiliser une autre fixation en rapport avec la charge.
- **⚠ Seul du personnel qualifié est autorisé à effectuer la mise en place d'installations électriques selon les normes en vigueur (en R.F.A. DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10).**
- Les armoires de toilette/panneaux de miroir électrifiés doivent présenter une distance minimum de 60 cm jusqu'à la baignoire/douche.
- Les prescriptions de sécurité et les normes du pays respectif doivent être observées.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Assurez-vous, lors de la livraison, que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs.
- Vérifiez le nombre de meubles de salle de bain fournis et les kits de quincaillerie correspondants (vis, capuchons, poignées, etc...) avec le bon de livraison et/ou l'étiquette des articles sur l'emballage.
- **Attention:** n'enlevez les capuchons protecteurs des portes de l'armoire de toilette qu'après le montage des portes afin que les bords du miroir ne soient pas endommagés.
- Compensez les différences de niveau par des revêtements muraux, par exemple, carrelage partiel, par des liteaux d'écartement appropriés.
- Renforcez les murs qui ne sont pas suffisamment portants.
- Distances de perçage de BSSA suivant la vue d'ensemble des cotes.
- Toujours fixer la barrette de suspension à l'aide de 2 vis !
- Montage des meubles avec barrette d'accrochage:
 - Meuble haut (largeur 600 mm)
 - Étagère
 - Meuble sous vasque pour largeur de 700 mm (dispositifs de suspension différents pour largeurs de 1000 mm et de 1700 mm)
 - Highboard + sous-meuble avec tiroir
- Observer les différentes largeurs de suspension pour l'armoire à miroir
- La distance latérale entre les meubles peut être choisie librement.

OUTILS

- Perceuse/Perceuse sans fil
- Perceuse électrique à percussion Ø 8 mm
- Mèche à bois Ø 4 m
- Mètre pliant/Mètre à ruban
- Niveau à bulle d'air
- Tournevis cruciforme 3,5 mm
- Serre-joints
- Crayon
- Silicone (nettoyage avec produit incolore et sans solvant)

i CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS

Attention: veillez à conserver les instructions; elles contiennent des informations relatives à l'installation et au fonctionnement des produits!



INSTRUCTION D'ENTRETIEN

- **Attention :** ne pas utiliser de produits chimiques, de produits spéciaux pour tâches ou de produits abrasifs corrosifs!
- Pour le nettoyage des meubles, le mieux est d'utiliser un chiffon humide imbibé d'un peu de liquide-vaisselle.
- Veillez à ce que des résidus de gouttes ne restent pas sur le bord inférieur des meubles de salle de bain.
- Nettoyez le miroir avec un chiffon humide ou une peau de chamois.
- Nettoyage aisément du lavabo au moyen de tout produit de nettoyage standard, sans grains.
- Aérer régulièrement pour éviter la formation de moisissure.

ORDRE DU MONTAGE

i Illustrations (voir annexe)

1. **Démonter les portes (ill.A)**
2. **Démonter les tiroirs**
 - Technique Standard (ill. A1)
 - Technique Confort (ill. A2)
3. **Monter la poignée du miroir (ill. B)**
4. **Monter les lampes (ill. C/C1/C2/C3/C4)**
⚠ Le courant doit être coupé!
5. **Poser le bandeau lumineux (ill. C3)**
6. **Accrocher les meubles**
 - Armoire de toilette
 - Armoires mi-hautes, Éléments hauts, Meubles hauts, élément du bas
 - Highboard
 - Meuble sous vasque
 - Vasque
7. **Ajuster les meubles (ill. D/D1/D2)**
8. **Monter Vasque avec la LED (ill. E)**
⚠ Le courant doit être coupé!
9. **Monter la vasque**
 - Poser la vasque (ill. F)
 - Etancher la vasque (ill. F1)
10. **Installer la robinetterie (ill. G)**
 - **Attention :** Utiliser le joint caoutchouc fourni.
 - Ne pas serrer la robinetterie trop fort!
11. **Fixer le plan vasque avec les vis (ill.H)**
 - **Attention :** Ne pas faire de trou dans le plan vasque !
 - Utiliser les vis fournies.
12. **Monter les portes (ill. I)**
13. **Monter les tiroirs**
 - Technique Standard (ill. J)
 - Technique Confort (ill. J1/J2)
14. **Alignez les portes (ill. K/K1/K2)**
15. **Aligner les tiroirs**
 - Technique Standard (ill. L)
 - Technique Confort (ill. L1/L2/L3)



x = boorplaats in de muur

BKAV = bovenkant afgewerkte vloer **X** = Bevestiging op strip x = Bevestiging op schroefhaak

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Montage alleen door vakkundige personen.
- Lees a.u.b. de montagehandleiding zorgvuldig door alvorens de badkamer te installeren.
- **Waarschuwing: bij verkeerde montage bestaat gevaar!**
- Controleer de muur voor de montage geschikt is en of de bevestigingsmiddelen voor de optredende krachten bruikbaar zijn.
- Het bijgevoegde bevestigingsmateriaal is uitsluitend voor massieve muren met voldoende draagvermogen bedoeld.
- Bij afwijkende wandhoedanigheid (bv. wanden van gipsplaten en lichtbouwelementen) dient er een andere – bij de belasting passende – bevestiging door de bouwheer te worden toegepast.
- **! Elektro-installaties mogen uitsluitend door elektrotechnici volgens DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 uitgevoerd worden.**
- Spiegelkasten/spiegels met een elektrische installatie moeten een minimumafstand van 60 cm tot de badkuip/douche hebben.
- De veiligheidsvoorschriften en normen van het betreffende land dienen in acht te worden genomen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Controleer de verpakking bij de aflevering op uitwendige beschadigingen.
- Vergelijk a.u.b. het aantal van de geleverde badkamermeubels en de bijbehorende beslagsets (schroeven, afdekkappen, handvatten enz.) met de afleveringsbon of met de artikelsticker op de verpakking.
- **Let op:** verwijder de beschermkappen van spiegelkastdeuren pas na montage van de deuren, om beschadiging van de spiegelranden te voorkomen.
- Aanwezige niveauverschillen door een dikkere wandbekleding, bijv. gedeeltelijke betegeling, dienen met geschikte afstandslijsten te worden gecompenseerd.
- Wanden met onvoldoende draagvermogen dienen te worden verstevigd.
- Boorplaatsen vanaf BKAV volgens maatoverzicht.
- Ophanglijst altijd met 2 schroeven aan de wand bevestigen!
- Bevestiging van de meubels met ophangrails:
 - hoge kast (bij 600 mm breedte)
 - Rek
 - Wastafelonderkast bij 700 mm (verschillende haakjes bij 1000 mm en 1700 mm breedte)
 - highboard + onderkast met schuifvak
- Verschillende ophangbreedtes bij spiegelkast in acht nemen
- De zijdelingse afstand tussen de meubels onderling kan vrij worden gekozen.

HULPMIDDELEN

- Boormachine/accuschroevendraaier
- Steenboor Ø 8 mm
- Houtboor Ø 4 mm
- Duimstok/meetlint
- Waterpas
- Schroevendraaier met kruiskop 3,5 mm
- Lijmtangen
- Potlood
- Silicone (transparant en oplosmiddelvrij)

i HANDLEIDING BEWAREN

Let op: bewaar de handleiding zorgvuldig; ze bevat informatie voor de installatie en het gebruik van de producten!



ONDERHOUDSHANDLEIDING

- **Let op:** gebruik geen chemicaliën, agressieve vlekkenmiddelen of schuurmiddelen!
- Voor de reiniging van de meubels gebruikt u het beste een vochtige doek met wat mild afwasmiddel.
- Zorg ervoor dat er geen druppels aan de onderrand van de badkamermeubels achterbliven.
- De spiegel wrijft u met een vochtige doek of een zeemlap schoon.
- De wastafel kan eenvoudig worden gereinigd met alle gewone, korrelloze reinigingsmiddelen.
- Regelmatische ventilatie om schimmelvorming te voorkomen.

MONTAGEVOLGORDE

i Afbeeldingen zie bijlage

1. **Deuren demonteren (afb. A)**
2. **Schuifladen demonteren**
 - Standaardtechniek (afb. A1)
 - Comfort-techniek (afb. A2)
3. **Spiegelknop monteren (afb. B)**
4. **Lampen monteren (afb. C/C1/C2/C3/C4)**
! Netvoedingskabel moet spanningloos zijn!
5. **Lijstbodem opzetten (afb. C3)**
6. **Meubels ophangen**
 - spiegelkast
 - hoge kasten, bovenkasten, middenkasten, onderkasten
 - Highboard
 - wastafelonderkast
 - Wastafel
7. **Meubels uitlijnen (afb. D/D1/D2)**
8. **Wastafel met LED monteren (afb. E)**
! Netvoedingskabel moet spanningloos zijn!
9. **Wastafel monteren**
 - Wastafel erop zetten (afb. F)
 - Wastafel afdichten (afb F1)
10. **Armatuur aanbrengen (afb. G)**
 - **Let op:** De bijgevoegde rubberen dichting gebruiken.
 - Armatuur niet te vast aandraaien!
11. **Steunplaat erop schroeven (afb. H)**
 - **Let op:** Niet door de steunplaat boren!
 - De bijgevoegde schroeven gebruiken.
12. **Deuren monteren (afb. I)**
13. **Schuifladen monteren**
 - Standaardtechniek (afb. J)
 - Comfort-techniek (afb. J1/J2)
14. **Deuren afstellen (afb. K/K1/K2)**
15. **Schuifladen uitlijnen**
 - Standaardtechniek (afb. L)
 - Comfort-techniek (afb. L1/L2/L3)



x = Položaj bušenja na zidu

GRGP = Gornji rub gotovog poda x = Pričvršćivanje na letvici x = Pričvršćivanje na kukki s navojem

Linea

SIGURNOSNE UPUTE

- Montaža samo kroz stručno osoblje.
- Molimo Vas da prije montaže kupatila pažljivo pročitate uputu za montažu.
- **Upozorenje:** kod pogrešne montaže postoji opasnost!
- Pregledajte, da li je zid prikladan za montažu i da li se sredstva za pričvršćivanje mogu primijeniti za nastajuću snagu.
- Priloženi materijal za pričvršćivanje je prikladan samo za masivne, dovoljno nosive zidove.
- Ako karakteristike zida odstupaju od uobičajenih (npr. gips-kartonski ili lagani pregradni zidovi) potrebno je pričvrstiti na drugi način koji je odgovara opterećenju.
- **⚠ Elektroinstalacije smije provesti samo električar prema DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Elektrificirani ormari sa ogledalom / plosnata ogledala moraju imati minimalni razmak do kade / tuša od 60 cm.
- Sigurnosni propisi i norme dotičnih zemalja se trebaju poštovati.

VAŽNE INFORMACIJE

- Nakon dostave pakovanje kontrolirajte na vanjska oštećenja.
- Molimo Vas da broj dostavljenog namještaja za kupatilo i pripadajuće komplete za pričvršćivanje (vijaka, kapa, ručki itd.) kontrolirate sa dostavnicom tj. naljepnicom artikla na pakovanju.
- **Pozor:** Zaštitne kape ormara sa ogledalom tek skinuti nakon montaže vrata, kako se rubovi ogledala ne bi oštetili.
- Postojeće razlike u razini kroz zidne obloge, n pr. djelomično nalijepljene pločice, izjednačiti kroz prikladne šipke za izjednačavanje razlika.
- Nedovoljno nosive zidove ne pojačavati.
- Mjere za bušenje GRGP a prema pregledu mjera.
- Šipku za vješanje uvijek sa 2 vijkama pričvrstiti na zid!
- Pričvršćivanje namještaja sa šipkom za vješanje:
 - Visoki ormar (kod 600 mm širine)
 - Polica
 - Ormar ispod umivaonika kod 700 mm (različiti ovjesi kod širine od 1000 mm i 1700 mm)
 - Visoki ormar + donji ormar s ladicom
- Obratite pozor na različite širine ovjesa kod ormara sa zrcalom.
- Bočni razmak između namještaja se može slobodno izabrati.

POMOĆNA SREDSTVA

- Bušilica / zavijač na akumulatorski pogon
- Srvdlo za kamen Ø 8 mm
- Srvdlo za drvo Ø 4 mm
- Metar za mjerjenje
- Labela
- Križni zavijač 3,5 mm
- Vijčana stezaljka
- Olovka
- Silikon (transparentan i nerastvorjan)

i UPUTA ZA ČUVANJE

Pozor: Uputu dobro sačuvati, ona sadrži informacije o instalaciji i radu proizvoda.



UPUTA ZA NJEGU

- **Pozor:** Ne koristiti kemikalije, agresivna sredstva protiv mrlja ili sredstva za ribanje!
- Za čišćenje namještaja najbolje koristite vlažnu krpnu sa malo deterdženta.
- Pazite na to, da na donjem rubu namještaja za kupatilo ne ostanu mrlje od kapanja.
- Ogledalo očistiti sa vlažnom krpom i prebrisati sa kožnom krpom za prozore.
- Jednostavno čišćenje umivaonika sa svim uobičajenim sredstvima za čišćenje bez zrnja.
- Redovno zračite, kako biste izbjegli stvaranje pljesni.

REDOŠLIJED MONTAŽE

i Slike vidi u prilogu

1. **Demontaža vrata (slika A)**
2. **Demontaža ladica**
 - Standardna tehnika (slika A1)
 - Komforna tehnika (slika A2)
3. **Montirajte gumb zrcala (slika B)**
4. **Montirajte svjetiljke (slike C/C1/C2/C3/C4)**
⚠ Iz mrežnog voda mora biti isključen mrežni napon!
5. **Postaviti dno vijenca (slika C3)**
6. **Objesite namještaj**
 - ormar s ogledalom
 - Srednji ormari, visoki ormari, gornji ormari, Donji ormari
 - Visoki ormar
 - Ormar pod umivaonikom
 - Umivaonik
7. **Izravnajte namještaj (slike D/D1/D2)**
8. **Montirajte umivaonik sa LED (slika E)**
⚠ Iz mrežnog voda mora biti isključen mrežni napon!
9. **Montirajte ormar s umivaonikom**
 - Postavite ormar s umivaonikom (slika F)
 - Brvtite ormar s umivaonikom (slika F1)
10. **Postavite armature (slika G)**
 - **Pozor:** Koristite priloženi gumenu brtvu.
 - Armaturu nemojte čvrsto pritegnuti!
11. **Zavrnite ploču za odlaganje (slika H)**
 - **Pozor:** Nemojte bušiti kroz ploču za odlaganje!
 - Koristite priložene vijke.
12. **Montaža vrata (slika I)**
13. **Montaža ladica**
 - Standardna tehnika (slika J)
 - Komforna tehnika (slika J1/J2)
14. **Izravnati vrata (slika K/K1/K2)**
15. **Namještanje ladica**
 - Standardna tehnika (slika L)
 - Komforna tehnika (slika L1/L2/L3)



x = poloha vrtání do stěny

x = upínání na šroubovací háčky

xx = upínání na lištu

HHHP = horní hrana hotové podlahy

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Montáž můžou provádět jenom odborně způsobilé osoby.
- Pročtěte si pečlivě montážní návod ještě před vlastní montáží koupelnových skříněk.
- **Upozornění:** Při nesprávné montáži vzniká nebezpečí ohrožení!
- Přezkouset, je-li stěna vhodná pro montáž a zda je možno použít upevňovací prostředky s ohledem na vznikající síly.
- Přiložený upevňovací materiál je dimenzován jenom pro masivní, dostatečně pevné nosné stěny.
- V případě odlišné kvality stěny (např. stěny ze sádrokartonu nebo lehké stavební stěny) je třeba při montáži použít jiný typ upevnění v závislosti na zatížení.
- **⚠ Elektroinstalace smějí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři podle DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Elektricky napájené zrcadlové skřínky/plochá zrcadla musí zachovávat minimální odstup 60 cm od vany/sprchy.
- Je nutno brát ohled na specifické bezpečnostní předpisy a normy příslušných zemí.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Zkontrolujte si při dodání zboží, zda nemá obalový materiál vnější poškození.
- Zkontrolujte si prosím počet dodaných kusů koupelnového nábytku a kompletnost příslušné sady kování (šrouby, odejmatoček, kryty, rukojeti atd.) uvedené v dodacím listu nebo na etiketě na obalu produktu.
- Upozornění: Ochranní krytky dveří zrcadlových skříněk odstraňujte vždy až po ukončení montáže dveří, aby nemohlo dojít k poškození hran zrcadel.
- Existující rozdíly v úrovni vyrovnejte pomocí nanášení obkládacích dlaždic, např. částečným vydlážděním, prostřednic-tvím vhodných distančních lišť.
- Vyztužte nedostatečně pevné nosné stěny.
- Vrtní rozměry HHHP podle přehledu rozměrů.
- Závesnou lištu upevňujte na stěnu vždy pomocí 2 šroubů!
- Upevnění nábytku prostřednictvím závesných lišť:
 - Vysoká skříňka (při šířce 600 mm)
 - Regál
 - Skříňka pod umyvadlo s rozměrem 700 mm (různé šířky zavěšení 1000 mm a 1700 mm)
 - Magas szekrény és alsó szekrény fiókkal
- Unterschiedliche Aufhängebreiten bei Spiegelschrank beachten
- U zrcadlové skřínky dbejte na různé šířky zavěšení.

POMŮCKY

- Vrtačka/Akumulátorový šroubovák
- Vrtáky do kamene o průměru 8 mm
- Vrtáky do dřeva o průměru 4 mm,
- Skládací dřevěný metr/Měřicí pásmo
- Vodováha
- Křízový šroubovák o průměru 3,5 mm
- Svérák na šrouby
- Tužka
- Silikon (průhledný a bezrozpoštědlový)

i USCHOVÁNÍ NÁVODU

Upozornění: Návod dobře uschovejte, obsahuje informace potřebné k instalaci a provozu produktů!



NÁVOD PRO ÚDRŽBU

- **Upozornění:** Nepoužívejte žádné chemikálie, agresivní odstraňovače skvrn nebo drhnoucí prostředky!
- K čištění nábytku používejte nejlépe vlhký hadřík s trohou jemného promývacího prostředku.
- Dávejte pozor na to, aby na spodní části koupelnového nábytku nezůstali žádné zbytky kapaliny.
- Zrcadlo vyleštěte vlhkým hadříkem nebo utěrkou na okna z umělé kůže.
- Jednoduché čištění umyvadla pomocí všech běžných čistících prostředků bez granulátů.
- Zabezpečte pravidelné větrání, aby se zabránilo vzniku plísni.

MONTÁŽNÍ POSTUP

i Zobrazení viz příloha

- 1. Demontáž dvírek (obr.A)**
- 2. Demontáž zásuvek**
 - Standardní technika (obr. A1)
 - Komfortní technika (obr. A2)
- 3. Namontujte knoflík zrcadla (obr. B)**
- 4. Namontujte svítidla (obr. C/C1/C2/C3/C4)**
⚠ Síťové vedení musí být bez napětí!
- 5. Namontujte římsový díl (obr. C3)**
- 6. Zavěste nábytek**
 - Zrcadlová skříňka
 - Horní skříňky, vysoké skříňky, Střední skříňky, Spodní skříňky
 - Highboard
 - Spodní skříňka pod umyvadlový stůl
 - Umyvadlový stůl
- 7. Vyrovnejte nábytek (obr. D/D1/D2)**
- 8. Namontujte umyvadlový stůl s LED (obr. E)**
⚠ Síťové vedení musí být bez napětí!
- 9. Namontujte umyvadlový stůl**
 - Nasadte umyvadlový stůl (obr. F)
 - Utěsněte umyvadlový stůl (obr. F1)
- 10. Upevněte armaturu (obr. G)**
 - Pozor: Použijte přiložené gumové těsnění.
 - Armaturu neutahujte příliš pevně!
- 11. Přišroubujte odkládací desku (obr. I)**
 - Pozor: Neprovrtejte odkládací desku!
 - Použijte přiložené šrouby.
- 12. Montáž dvírek (obr. I)**
- 13. Montáž zásuvek**
 - Standardní technika (obr. J)
 - Komfortní technika (obr. J1/J2)
- 14. Seřídit dveře (obr. K/K1/K2)**
- 15. Vyrovnaní zásuvek**
 - Standardní technika (obr. L)
 - Komfortní technika (obr. L1/L2/L3)



KPF SZ = kész padló felület

X = Rögzítés a léccen

X = furat helyzete a falban

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- Csak hozzáérő személy szerelheti fel.
- A szerelés előtt olvassa el gondosan a szerelési útmutatót.
- **Figyelmeztetés! A hibás szerelés balesetveszélyt okoz!**
- Vizsgálja meg, hogy alkalmass-e a fal a felszerelésre és használhatók-e a rögzítő elemek a fellépő erőknél.
- A mellékelt felerősítő szerelékeket csak vastag, kellő teherbírású falakhoz terveztük.
- Eltérő falminőség esetén (pl. gipszkarton- vagy könyvűszerkezetes falak) egy másik – a terhelésre méretezett – rögzítést kell helyszínileg alkalmazni.
- **⚠ Az elektromos szereléseket csak villamos szakember végezheti a DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 szerint.**
- Villamos szerelékekkel rendelkező tükrös szekrényeket/fali tükröket minimum 60 cm-es távolságban kell elhelyezni a fürdőkádtól/zuhanyzótól.
- A használat szerinti ország biztonsági előírásait és szabványait követni kell.

FONTOS TUDNIVALÓK

- Leszállításkor ellenőrizze, hogy a csomagolás külseje nem mutat-e rongálódásokat.
- Vizsgálja felül, hogy a leszállított bútorok darabszáma és a hozzá tartozó vasalási anyagok (csavarok, takarófedelek, fogantyúk stb.) egyeznek-e a szállítólevél ill. a csomagolásra ragasztott árucímke tartalmával.
- **Figyelem!** A tükrös szekrényajtók védőfedőit csak az ajtók felszerelése után szabad eltávolítani, nehogy megrongálódjanak a tükör szélei.
- A meglévő szinteltéréseket felhordó falburkolatokkal, pl. részleges csempézéssel, alkalmas távtartó lécekkel kell kiegyenlíteni.
- A nem eléggye teherbíró falakat meg kell erősíteni.
- Az KPFSZ-től vett furatméréteket a méretáttekintő rajzon lehet megtalálni.
- A felfüggesztő léceket minden 2 csavarral kell a falra felerősíteni!
- A bútorokat függesztő lécekkel kell rögzíteni:
 - Fali szekrény (600 mm szélesség esetén)
 - Regal
 - Mosdóasztal alsószekrény 700 mm esetén (különböző függesztések 1000 mm-es és 1700 mm-es zélesség esetén)
 - Visoka omara + spodnja omarica s predalčkom
- Vegye figyelembe a külböző felfüggesztési szélességeket tükrös szekrény esetén
- Oldalirányban szabadon meg lehet választani az egyes bútorok távolságát.

SEGÉDESZKÖZÖK

- fúrógép/akkus csavarhúzó
- Ø 8 mm-es kőfúró
- Ø 4 mm-es fafúró
- collstock/mérőszalag
- vízmérték
- 3,5 mm-es kereszthorný csavarhúzó
- csavaros szorítók
- ceruza
- szilikon (transzparens és oldószermentes)

i AZ ÚTMUTATÓT MEG KELL ŐRIZNI

Figyelem! Az útmutatót jól el kell tenni, az ugyanis a termékek beszerelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza!



ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

- **Figyelem!** Vegyszereket, maró hatású folttisztítókat vagy súrolószereket ne használjon!
- Legjobb, ha kevés finom öblítő szerves ruhával tisztítja meg a bútorokat.
- Ügyeljen rá, hogy ne maradjanak rajta cseppek a bútorok alsó szélén.
- A tükröt nedves ruhával vagy szarvasbőrrel dörzsölje le.
- A mosdókagylót a szokásos szemcsementes tisztítószerrel lehet egyszerűen megtisztítani.
- A penézképződés elkerülésének érdekében rendszeresen szellőztessen.

SZERELÉSI SORREND

i Ábrákat lásd a Mellékletben

1. Ajtók leszerelése (A ábra)
2. Fiókok szétszerelése
 - Standard technológia (A1 ábra)
 - Komfort technológia (A2 ábra)
3. A tükrögomb felszerelése (B ábra)
4. A lámpák beszerelése (C/C1/C2/C3/C4 ábra)
⚠ A hálózati vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie!
5. Tegye fel a párkányt (C3 ábra)
6. A bútorok felfüggesztése
 - Spiegelschrank
 - felső szekrények, fali szekrények, Középszekrények, alsó szekrény
 - Magas szekrény
 - Mosdó alatti szekrény
 - Mosdóasztal
7. A bútorok beállítása (D/D1/D2 ábra)
8. Szerelje fel LED-del a mosdóasztalt (E ábra)
⚠ A hálózati vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie!
9. A mosdóasztal felszerelése
 - Helyezze fel a mosdóasztalt (F ábra)
 - Tömítse le a mosdóasztalt (F1 ábra)
10. A szerelvények felszerelése (G ábra)
 - **Figyelem:** Használja a tartozék gumitömítést.
 - A szerelvényeket ne húzza túl!
11. A lap felcsavarozása (H ábra)
 - **Figyelem:** Ne fúrja át a lapot!
 - Használja a tartozék csavarokat.
12. Ajtók felszerelése (I ábra)
13. Fiókok összeszerelése
 - Standard technológia (J ábra)
 - Komfort technológia (J1/J2 ábra)
14. Ajtók beigazítása (K/K1/K2 ábra)
15. Fiókok beállítása
 - Standard technológia (L ábra)
 - Komfort technológia (L1/L2/L3 ábra)



x = položaj vrtanja v steni

x = Pritrditev na vijačne kavije

= Pritrditev na letev

ZRMP = Zgornji rob montažnega poda

VARNOSTNA NAVODILA

- Montažo smejo opravljati le strokovne osebe.
- Prosimo vas, da navodilo za montažo skrbno preberete pred montažo v kopalnici.
- **Opozorilo: Pri napačni montaži obstaja nevarnost!**
- Preverite, ali je stena ustrezna za montažo in ali se pritrilnila sredstva lahko uporabljajo za pojavljajoče se sile.
- Priloženi pritrilnilni material je narejen le za masivne stene z zadostno nosilnostjo.
- V primeru drugačje izvedenih sten (npr. stene iz mavčnega kartona, lahke montažne stene) je treba na strani objekta izdelati drugačno, obremenitvi prilagojeno pritriditev.
- Elektroinstalacije lahko izvede samo električar v skladu z DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.
- Elektrificirane omare z ogledalom/vrtljive svetilke morajo od kadi/prhe biti oddaljene najmanj 60 cm.
- Treba je upoštevati varnostne predpise in norme posameznih držav.

POMEMBNE INFORMACIJE

- Embalažo ob dostavi kontrolirajte na zunanje poškodbe.
- Prosimo vas, da preverite število dostavljenega kopalniškega pohištva in pripadajočega sklopa okovij (vijaki, prekrivne kape, ročaji itd.) v skladu z dostavnico oz. nalepko izdelka na embalaži.
- Pozor: Zaščitne kape vrat omare z ogledalo odstranite šele po montaži vrat, da se ne poškodujejo robovi ogledala.
- Obstojče nivojske razlike zaradi nanašanja stenskih oblog, npr. delnega oblaganja s ploščicami, poravnajte z ustreznimi distančnimi letvicami.
- Ojačajte stene, ki nimajo zadostne nosilnosti.
- Vrtalne mere od zgornjega roba montažnega poda v skladu s pregledom mer.
- Letev za obešanje vedno pritrдite na steno z dvema vijakoma!
- Pritrditev pohištva z letvico za obešanje:
 - Visoka omara (pri 600 mm širine)
 - Regal
 - Kopalniški blok dimenzije 700 mm (razlicni nasadni elementi širine 1000 mm in 1700 mm)
 - Visoka omara + spodnja omarica s predalčkom
- Pri omarici z ogledalom upoštevajte različne širine nasadnih elementov
- Bočno medsebojno razdaljo pohištva lahko izberete po želji.

PRIPOMOČKI

- Vrtalnik/akumulatorski vijačnik
- Sveder za kamen Ø 8 mm
- Sveder za les Ø 4 mm
- Členasto merilo/merilni trak
- Vodna tehtrica
- Izvijač s križastim nastavkom 3,5 mm
- Primeži
- Svinčnik
- Silikon (prozorno in brez vsebnosti topil)

SHRANITE NAVODILO

Pozor: Navodilo dobro hranite, saj vsebuje informacije za instalacijo in obratovanje izdelkov!



NAVODILO ZA NEGO

- **Pozor:** Ne uporabljajte kemikalij, agresivnih čistil za madeže ali sredstev za poliranje!
- Za čiščenje pohištva najbolj uporabljajte vlažno krpo z nekaj finega sredstva za pomivanje.
- Pazite na to, da na spodnjem robu kopalniškega pohištva ne ostanejo ostanki kapljic.
- Ogledalo otrite z vlažno krpo ali usnjem za čiščenje oken.
- Enostavno čiščenje umivalnika z običajnimi čistili brez granulacije.
- Redno zračite za preprečitev nastanka plesni.

ZAPOREDJE MONTAŽE

Slike glejte prilogo

1. **Snemite vrata (sl. A)**
2. **Izvlecite predale**
 - Standardna tehnika (sl. A1)
 - Tehnika za udobje (sl. A2)
3. **Montirajte stikalo za ogledalo (sl. B)**
4. **Montirajte svetila (sl. C/C1/C2/C3/C4)**
 Električna napeljava mora biti brez napetosti!
5. **Gesimsboden aufsetzen (sl. C3)**
6. **Namestite kos pohištva**
 - Omarica z ogledalom
 - Viseče omare, visoke omare, srednje omare, Spodnje omarice
 - Visoka omara
 - Spodnja omarica umivalnika
 - Umivalnik
7. **Poravnajte kose pohištva (sl. D/D1/D2)**
8. **Umivalnik z LED montirati (sl. E)**
 Električna napeljava mora biti brez napetosti!
9. **Montirajte umivalnik**
 - Namestite umivalnik (sl. F)
 - Zatesnite umivalnik (sl. F1)
10. **Namestite armaturo (sl. G)**
 - **Pozor:** Uporabite priloženo gumijasto tesnilo.
 - Armature ne smete namestiti pretesno!
11. **Privijte odlagalno ploščo (sl. H)**
 - **Pozor:** Ne vrtajte v odlagalno ploščo!
 - Uporabite priložene vijke.
12. **Montirajte vrata (sl. I)**
13. **Montirajte predale**
 - Standardna tehnika (sl. J)
 - Tehnika za udobje (sl. J1/J2)
14. **Poravnajte vrata (sl. K/K1/K2)**
15. **Poravnajte predale**
 - Standardna tehnika (sl. L)
 - Tehnika za udobje (sl. L1/L2/L3)



VHHP = Vrchná hrana hotovej podlahy

= Upevnenie na lištu x = Upevnenie na skrutkou

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Montáž môžu prevádzkať iba odborne kvalifikovaní pracovníci.
- Prečítajte si starostlivo montážny návod ešte pred vlastnou montážou kúpeľňových skriniek.
- **Upozornenie:** Pri nesprávnej montáži vzniká nebezpečenstvo ohrozenia!
- Skontrolovať, či je stena vhodná na montáž a či je možné použiť upevňovacie prostriedky s ohľadom na vznikajúce sily.
- Priložený upevňovací materiál je dimenzovaný iba pre masíne, dostatočne pevné nosné steny.
- V prípade odlišnej kvality steny (napr. steny zo sadrokartónu alebo ľahké stavebné steny) je potrebné pri montáži použiť iný typ upevnenia v závislosti od zaťaženia.
- **⚠ Elektrickú inštaláciu môžu vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári podľa DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10**
- Elektricky napájané zrkadlové skrinky/ploché zrkadlá musia zachovávať minimálny odstup 60 cm od vane/sprchy.
- Je potrebné vždy zohľadniť špecifické bezpečnostné predpisy a normy príslušných krajín.

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Skontrolujte si pri dodaní tovaru, či obalový materiál nevykazuje vonkajšie poškodenia.
- Skontrolujte si, prosím, počet dodaných kusov kúpeľňového nábytku a kompletnosť príslušnej sady kovania (skrutiek, odnímateľných krytov, rukoväti atď.) uvedenej v dodacom liste alebo na etikete na obale výrobku.
- **Upozornenie:** Ochranné kryty dverí zrkadlových skriniek odstraňujte vždy až po ukončení montáže dverí, aby nemohlo prísť k poškodeniu hrán zrkadiel.
- Existujúce výškové rozdiely vyrovnajte pomocou nanášania obkladacích dlaždíc, napr. čiastočným vydláždením, prostredníctvom vhodných dištančných líšť.
- Vystužte tie steny, ktoré majú nedostatočnú nosnosť.
- Rozmery vŕtania VHHP podľa prehľadu rozmerov.
- Závesnú lištu upevnite s 2 skrutkami na stenu!
- Upevnenie nábytku prostredníctvom závesných líšť:
 - Vysoká skrinka (so šírkou 600 mm)
 - Regal
 - Skrinka pod umývadlo s rozmerom 700 mm (rôzne šírky zavesenia 1000 mm a 1700 mm)
 - Horná polica + dolná skrinka so zásuvkou
- Pri zrkadlovej skrinke dbajte na rôzne šírky zavesenia
- Bočný odstup nábytku medzi sebou sa dá ľubovoľne meniť.

POMOCKY

- Vŕtačka/Akumulátorový skrutkovač
- Vrtáky do kameňa s priemerom 8 mm
- Vrtáky do dreva s priemerom 4 mm
- Skladací drevný meter/Meracie pásma
- Vodováha
- Krízový skrutkovač s priemerom 3,5 mm
- Zverák na skrutky
- Ceruzka
- Silikón (priehľadný a bezrozprúšťadlový)

i USCHOVANIE NÁVODU

Upozornenie: Návod si dobre uschovajte, obsahuje informácie potrebné na inštaláciu a prevádzku výrobkov!



NÁVOD NA ÚDRŽBU

- **Upozornenie:** Nepoužívajte žiadne chemikálie, agresívne odstraňovače škvŕn alebo prostriedky na drhnutie!
- Na čistenie nábytku používajte najlepšie vlhkú handričku s trochou jemného umývacieho prostriedku.
- Dávajte pozor na to, aby na spodnej časti kúpeľňového nábytku neostávali žiadne zvyšky kvapaliny.
- Zrkadlo vyleštite vlhkou handričkou alebo utierkou na okná z umelej kože.
- Jednoduché čistenie umývadla pomocou všetkých bežných čistiacich prostriedkov bez obsahu granulátov.
- Zabezpečte pravidelné vetranie, aby sa zabránilo vzniku plesní.

MONTÁŽNY POSTUP

i Obrázky pozri prílohu

- 1. Demontáž dverí (obr. A)**
- 2. Demontáž zásuviek**
 - Štandardná technika (obr. A1)
 - Komfortná technika (obr. A2)
- 3. Montáž zrkadlového tlačidla (obr. B)**
- 4. Montáž svietidiel (obr. C/C1/C2/C3/C4)**
⚠ Sietové vedenie nesmie byť pod napäťom!
- 5. Nasadte rímsový diel (obr. C3)**
- 6. Zavesenie nábytku**
 - Zrkadlová skrinka
 - Stredné skrinky, vysoké skrinky, horné skrinky, spodné skrinky
 - Horná polica
 - Skrinka pod umývadlo
 - Umývadlo
- 7. Vyrovnanie nábytku (obr. D/D1/D2)**
- 8. Montáž umývadla s LED (obr. E)**
⚠ Sietové vedenie nesmie byť pod napäťom!
- 9. Montáž umývadla**
 - Osadenie umývadla (obr. F)
 - Utesnenie umývadla (obr. F1)
- 10. Pripojenie armatúry (obr. G)**
 - **Pozor:** Použite priložené gumové tesnenie.
 - Armatúru neuťahujte príliš pevne!
- 11. Naskrutkovanie odkladacej dosky (obr. H)**
 - **Pozor:** Nevŕtajte cez odkladaciu dosku!
 - Použite priložené skrutky.
- 12. Montáž dverí (obr. I)**
- 13. Montáž zásuviek**
 - Štandardná technika (obr. J)
 - Komfortná technika (obr. J1/J2)
- 14. Nastaviť dvere (obr. K/K1/K2)**
- 15. Vyrovnanie zásuviek**
 - Štandardná technika (obr. L)
 - Komfortná technika (obr. L1/L2/L3)



X = ПОЗИЦИЯ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ

X = Крепление на шурупах с крюками

ХХХ = Крепление на рейке

ВКГП = ВЕРХНИЙ КРАЙ ГОТОВОГО ПОЛА

Указания по безопасности

- Монтаж должен производиться только квалифицированными лицами.
- Перед монтажом комплекта мебели для ванной комнаты просьба внимательно прочитать руководство по монтажу.
- **Предупреждение: при неправильном монтаже может возникнуть опасная ситуация!**
- Проверить, годится ли стена для монтажа и подходят ли крепёжные средства, учитывая возникающие силы.
- Прилагаемый крепёжный материал предназначен только для массивных стен, обладающих достаточной степенью прочности.
- При иных характеристиках стены (например, стены из гипсокартона или облегчённой конструкции) на месте работ необходимо выбрать другое крепление – с учётом нагрузок.
- **⚠ Электромонтажные работы разрешается выполнять только специалисту-электрику по стандарту DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Электрифицированные зеркальные шкафы/настенные зеркала должны находиться от ванны/души на расстоянии по меньшей мере 60 см.
- Следует соблюдать правила техники безопасности и нормы соответствующих стран.

Важные сведения

- При доставке проверить упаковку на внешние повреждения.
- Сверьте, пожалуйста, число доставленных предметов мебели для ванной комнаты и входящий в объём поставки крепёжный комплект (винты, защитные колпачки, ручки и т. п.) с накладной или с наклейкой на упаковке с описанием комплектации.
- **Внимание:** защитные колпачки дверей зеркальных шкафов удалить только после монтажа, чтобы не повредить кромки зеркал.
- Если покрытие стен имеет перепады уровня, например, в результате частичного покрытия кафельной плиткой, то их следует компенсировать подходящими прокладочными планками.
- Укрепить недостаточно прочные стены.
- Расстояния от ВКГП для сверления отверстий в соответствии с «Обзором размеров».
- Навесную планку крепить к стене обязательно 2-мя винтами!
- Предметы мебели крепятся при помощи поддерживающей планки:
 - Вертикальный шкаф (при ширине 600 мм)
 - Полка
 - Тумба под умывальник при 700 мм (различное крепление при ширине 1000 мм и 1700 мм)
 - Высокий комод и тумба с выдвижным ящиком
- Учитывать различную ширину для подвешивания зеркального шкафа
- Боковые расстояния между предметами мебели можно выбирать по собственному усмотрению.

Инструменты и подсобные средства

- Электродрель/аккумуляторный гайковёрт
- Перфоратор Ø 8 мм
- Сверло по дереву Ø 4 мм
- Складная линейка/рулетка
- Ватерпас
- Крестообразная отвёртка 3,5 мм
- Струбцины
- Карандаш
- Силикон (прозрачный и без растворителей)

❶ Хранение руководства

Внимание: обязательно сохраните руководство, ведь оно содержит сведения по установке и эксплуатации изделий!



Руководство по уходу

- **Внимание:** не использовать химикалий, агрессивных пятновыводителей или чистящих средств!
- Для чистки мебели лучше всего пользуйтесь влажной салфеткой, немного смочив её щадящим моющим средством.
- Следите за тем, чтобы под нижними краями мебели для ванной комнаты не оставалось засохших остатков грязи.
- Зеркало протирать влажной салфеткой или замшей для протирки оконных стёкол.
- Простая чистка раковины умывальника любыми обычными, неабразивными чистящими средствами.
- Регулярно проветривать во избежание образования плесени.

Последовательность монтажа

❷ Рисунки см. приложение

1. **Разобрать двери (рис. A)**
2. **Разобрать выдвижные ящики**
 - Вариант Standard (рис. A1)
 - Вариант Comfort (рис. A2)
3. **Смонтировать кнопку зеркала (рис. B)**
4. **Смонтировать светильники (рис. C/C1/C2/C3/C4)**
⚠ Сетевой кабель должен быть отключён от электропитания!
5. **Установить карнизное дно ((рис. C3))**
6. **Подвесить мебель**
 - зеркальный шкаф
 - Полувысокие шкафы, Вертикальные шкафы, верхние, тумбы
 - Высокий комод
 - Тумба под умывальник
 - Умывальник
7. **Выровнять мебель (рис. D/D1/D2)**
8. **Смонтировать умывальник со светодиодной подсветкой (рис. E)**
⚠ Сетевой кабель должен быть отключён от электропитания!
9. **Смонтировать умывальник**
 - Установить умывальник (рис. F)
 - Выполнить гидроизоляцию умывальника (рис. F1)
10. **Установить смеситель (рис. G)**
 - Внимание: использовать резиновую прокладку, входящую в комплект поставки.
 - Не затягивать смеситель слишком сильно!
11. **Привинтить панель-столик (рис. H)**
 - Внимание: не просверливать панель-столик!
 - Использовать винты, входящие в комплект поставки.
12. **Установить двери (Abb. I)**
13. **Установить выдвижные ящики**
 - Вариант Standard (рис. J)
 - Вариант Comfort (рис. J1/J2)
14. **Выровнять двери (рис. K/K1/K2)**
15. **Выверить положение выдвижных ящиков**
 - Вариант Standard (рис. L)
 - Вариант Comfort (рис. L1/L2/L3)



x = Borrrposition i vägg

OKFG = Fastsättning på list x = Fastsättning på skruvkrok

OKFG = Ovankant färdigt golv

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Montering får endast utföras av kompetenta personer.
- Var vänlig läs igenom monteringsanvisningen noggrant för monteringen i badrummet.
- **Varning:** Vid felaktig montering föreligger fara!
- Kontrollera om väggen är lämplig för monteringen och fastsättningselementen kan användas för de krafter som uppträder.
- Det bipackade fästsättningsmaterialet är endast avsett för massiva, tillräckligt bärkraftiga väggar.
- Vid avvikande väggbeskaffenhet (t.ex. gips- eller lättkonstruktionsväggar) skall annan förankring väljas – anpassad efter belastningen.
- **⚠ Elektriska installationsarbeten** får endast utföras av en elektriker enligt **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10.
- Elektriskt anslutna spegelskåp/väggspelar måste uppvisa ett minimiavstånd på 60 cm till badkaret/duschen.
- Respektive nationella säkerhetsföreskrifter och standarder måste iakttas.

FÖRVARA ANVISNINGEN

OBS: Ta väl vara på anvisningen, den innehåller informationer om installation och användning av produkterna!

SKÖTSELANVISNING

- **OBS:** Använd inga kemikalier, aggressiva fläckmedel eller skurmedel!
- Använd helst en mjuk, fuktig trasa med något findiskmedel för rengöring av möblerna.
- Se till att inga dropprester stannar kvar vid badrumsmöblernas nedre kant.
- Torka av spegeln med en fuktig trasa eller ett sämskskinn.
- Enkel rengöring av vasken med alla vanliga rengöringsmedel utan korn.
- Lufta regelbundet för att undvika mögelbildning.

VIKTIGA INFORMATIONER

- Kontrollera förpackningen avseende yttrre skador vid leveransen.
- Var vänlig kontrollera antalet levererade badmöbler och tillhörande beslagsets (skruvar, täcklock, handtag etc.) och jämför med följesedeln resp. artikelketten på förpackningen.
- **OBS:** Ta först bort spegelskåpdörrarnas skydd efter montering av dörrarna, så att spegeln kanter inte skadas.
- Förekommande nivåskillnader pga. utskjutande väggbeläggningar, t.ex. på delvis kakelsatta väggar måste kompenseras med lämpliga distanslister.
- Förstärk väggar som inte är tillräckligt bärkraftiga.
- Borrmått från OKFG enligt måttöversikt
- Sätt alltid fast upphängningslisten med 2 skruvar på väggen!
- Fastsättning av möblerna med upphängningslist:
 - Högt skåp (vid 600 m bredd)
 - Hylla
 - Kommod vid 700 mm (olika upphängning vid 1000 mm och 1700 mm bredd)
 - Highboard- undre skåp med utdragslåda
- Observera olika upphängningsbredder vid spegelskåp
- Möblernas inbördes avstånd i sidled kan väljas fritt.



MONTERINGENS ORDNINGSFÖLJD

i Bild se bilaga

1. **Demontera dörrar (Bild A)**
2. **Demontera dörrar**
 - Standardteknik (Bild A1)
 - Comfort-teknik (Bild A2)
3. **Montera spegelknappen (Bild B)**
4. **Montera ljusen (Bild C/C1/C2/C3/C4)**
⚠ Nätanslutning måste vara utan spänning!
5. **Sätt dit rampen (Abb C3)**
6. **Häng upp möbler**
 - spegelskåp
 - Mittskåp, högt skåp, övre skåpen, Tvättbord
 - Highboard
 - Tvättbordsskåp nedre
 - Tvättbord
7. **Anpassa möblerna (Bild D/D1/D2)**
8. **Montera tvättbord med LED (Bild E)**
⚠ Nätanslutning måste vara utan spänning!
9. **Montera tvättborde**
 - Sätt på tvättborde (Bild F)
 - Täta tvättborde (Bild F1)
10. **Sätt på armaturen (Bild G)**
 - **Se upp:** Använd de bifogade gummitätringarna
 - Dra inte åt armaturen för hårt!
11. **Skruva på hyllan (Bild H)**
 - **Se upp:** Borra inte i hyllan!
 - Använd de bifogade skruvarna.
12. **Montera dörrar (Bild I)**
13. **Montera lådor**
 - Standardteknik (Bild J)
 - Comfort-teknik (Bild J1/J2)
14. **Inrikning av dörrar (Bild K/K1/K2)**
15. **Rikta in lådor**
 - Standardteknik (Bild L)
 - Comfort-teknik (Bild L1/L2/L3)

HJÄLPMEDEL

- Borrmaskin/sladdlös skruvdragare
- Stenborr Ø 8 mm
- Träborr Ø 4 mm
- Tumstock/måttband
- Vattenpass
- Skruvmejsel med krysspår 3,5 mm
- Skruvtvingar
- Blyertspenna
- Silikon (lösningsmedelsfritt)



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Montaż mogą przeprowadzać tylko specjalisi.
- Przed montażem w łazience należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu.
- **Ostrzeżenie: W przypadku nieprawidłowego montażu grozi niebezpieczeństwo!**
- Sprawdzić, czy ściana jest odpowiednia dla montażu oraz czy elementy mocujące mogą zostać zastosowane w przypadku występujących sił.
- Dołączony materiał do mocowania przewidziany jest dla masywnych, wystarczającym stopniu nośnych ścian.
- W przypadku zmiany struktury ściany (np. płyta gipsowo-kartonowa lub ścianki lekkie) należy podjąć inne mocowanie stosowne do obciążenia.
- **⚠️ Instalacje elektryczne mogą być przeprowadzane tylko przez elektryka fachowca zgodnie z DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10**
- Zelektryfikowane szafki z lustrem/ lustra płaskie muszą zapewniać minimalny odstęp o wartości 60 cm od wanny / prysznica.
- Należy koniecznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i norm obowiązujących w danym kraju

WAŻNE INFORMACJE

- Skontrolować opakowanie w chwili otrzymania dostawy pod kątem zewnętrznych uszkodzeń.
- Sprawdzić liczbę dostarczonych mebli łazienkowych oraz przynależny zestaw okuc (śruby, klapy osłonowe, uchwyty etc) porównując je z dowodem dostawy względnie naklejkami na opakowaniach.
- **Uwaga** Osłony ochronne drzwi szafki z lustrem należy usunąć dopiero po zamontowaniu drzwi, aby nie doszło do uszkodzenia krawędzi lustra
- Istniejące różnice poziomu wynikające z nанесionych powłok ściennych np. częściowego wykafelkowania mogą być wyrównywane odpowiednimi listwami dystansowymi.
- Wzmocnić ściany o niewystarczającej nośności.
- Wymiary wiercenia i ich odległość od gotowej, górnej krawędzi posadzki zgodnie z przeglądem wymiarów.
- Listwę do zawieszania zawsze mocować do ściany z zastosowaniem 2 śrub!
- Montaż mebli z zastosowaniem listwy do zawieszenia:
 - szafka wysoka (przy szerokości 600 mm)
 - Regał
 - Szafka pod blat przy 700 mm (różne możliwości zawieszenia dla szerokości 1000 mm oraz 1700 mm)
 - blat typu Highboard + komoda z szufladą
- Zwrócić uwagę na różne szerokości zawieszenia w przypadku szafki z lustrem
- Boczny odstęp między meblami można dobrać dowolnie.

ŚRODKI POMOCNICZE

- Wiertarka / śrubokręt z akumulatorem
- Wiertło do kamienia Ø8 mm
- Wiertło do drewna Ø4 mm
- Metrówka/ taśma pomiarowa
- Poziomica
- Klucz krzyżak 3,5 mm
- Ściski
- Ołówek
- Silikon (przezroczysty i pozbawiony rozpuszczalników)

i ZACHOWAĆ INSTRUKcję

Uwaga Należy starannie przechowywać instrukcję, zawiera informacje dotyczące instalacji i eksploatacji produktów.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

- **Uwaga** Nie stosować żadnych substancji chemicznych, agresywnych preparatów do usuwania plam oraz środków szorujących powierzchnię
- Do czyszczenia mebli najlepiej używać wilgotnej ściereczki z odrobiną delikatnego płynu do mycia naczyń.
- Należy zwrócić uwagę aby na dolnych krawędziach mebli łazienkowych nie pozostawały ślady wilgoci.
- Przetrzeć lustro wilgotną ściereką lub specjalną ściereką do okien.
- Do zwyczajnego czyszczenia umywalki stosować należy zwykłe środki czyszczące bez ziarna.
- Regularnie wietrzyć, aby unikać tworzenia się pleśni.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

i Ilustracje w załączniku

1. **Zdemontować drzwi (rys. A)**
2. **Zdemontować szuflady**
 - Technika standardowa (rys. A1)
 - Technika komfortowa (rys. A2)
3. **Zamontować przycisk lustra (rysunek B)**
4. **Zamontować światła (rys. C/C1/C2/C3/C4)**
- ⚠️ Przewód nie może być pod napięciem!**
5. **Nasadzić podstawę gzymsu (rysunek C3)**
6. **Powiesić meble**
 - szafka z lustrem
 - środkowa szafka, szafki wysokie, szafki górne, umywalka
 - Highboard
 - szafka pod umywalkę
 - umywalka
7. **Wyrównać meble (rys. D/D1/D2)**
8. **Zamontować umywalkę z diodami LED (rys. E)**
- ⚠️ Przewód nie może być pod napięciem!**
9. **Zamontować umywalkę**
 - Umieścić umywalkę (rys. F)
 - Uszczelnić umywalkę (rys. F1)
10. **Zainstalować armaturę (rys. G)**
 - **Uwaga:** Należy stosować dołączoną uszczelkę gumową.
 - Nie dokręcać zbyt mocno armatury!
11. **Przymocować półkę (rys. H)**
 - **Uwaga:** Nie wiercić przez półkę!
 - Użyć dołączonych śrub.
12. **Zamontować drzwi (rys. I)**
13. **Zamontować szuflady**
 - Technika standardowa (rys. J)
 - Technika komfortowa (rys. J1/J2)
14. **Ustać drzwi (rys. K/K1/K2)**
15. **Ustać szuflady**
 - Technika standardowa (rys. J)
 - Technika komfortowa (rys. J1/J2/L3)

